

Montagem Passo a Passo

Módulo de Painel Cego

Guia saída de parede



1 Alinhar a guia na parede com o prumo.



2 Fixar a guia com bucha e parafuso.

Observação

Para os passos 3 e 4, utilizar o prumo de nível para alinhar os perfis superior e inferior.

Guia superior



3 Fixar a guia com bucha e parafuso.

Guia inferior



4 Fixar a guia com bucha e parafuso.

Painel



5 Colocar os painéis dentro das guias.

Bandeira



6 Colocar a bandeira juntamente com a travessa, fechando o módulo de painel cego.

Montante



7 Colocar o montante para acomodar o próximo módulo.

Módulo com Vidro

Bagete de vidro



8 Colocar a baguete de vidro de perfil maior (leito), dentro da travessa e do montante, formando a moldura do vidro.

Baguete de vidro



9 Encaihar o vidro dentro da moldura da janela e ao final acrescentar a baguete de vidro.

Módulo com Porta

Batentes



10 Colocar os batentes encaixando-os dentro dos montantes; colocar primeiro o batente superior (horizontal) e depois os inferiores (verticais).

Porta



11 A colocação da porta deve ser feita após a instalação da fechadura e das dobradiças; não esquecer de regular a porta com os testeiros.

Observação

As ilustrações para a montagem da fechadura constam na embalagem do fabricante.

Dobradiça



12 Furar os perfis (batentes) instalados nas divisórias e fixar com parafusos.